Short Operating Instructions SD-control board

Notice d'utilisation de la régulation SD

VIESSMANN

Further functions see Assembly and Operation Manual

Switch off unit / Eteindre l´installation

Display update Coldroom Temperature e.g.

Exemple d´affichage de la température

Push

Appuyer

Display

Affichage

Switch on unit / Allumer l´installation

Display

Affichage

Push

Appuyer

Display software version e.g..

Affichage software version

Display update Coldroom Temperature e.g.

Exemple d´affichage température de la chambre froide

Initialize manual defrosting / Effectuer un dégivrage manuel

Display update Coldroom Temperature e.g.

Exemple d´affichage de la température

Push

Appuyer

Display

Affichage

Push both keys and keep these pushed

Appuyer sur les 2 chevrons qui demenrent appuyés

Push

Appuyer

Get off both keys if a icecoil at the evaporator. Display in alternating e.g.



Relâcher les 2 chevrons lorsque l'évaporateur est givré

Display if no cecoil at the evaporator e.g.

Nouvel affichage, lorsque l'évaporateur n'est pas givré

Parameter Input / Entrée des paramètres

Attention ! It's within of approximately 10 sec. no key operation occurred, than the values are stored and the update Coldroom Temperature is at the display again.

Attention: Dix secondes après une operation les données sont archivées et la température de la chambre est affichée

Password Input and selecting the Parameter Address / Entrée du mot de passe et sélection du paramétre

Display update Coldroom Temperature e.g.

Exemple d´affichage

Push both keys

Appuyer sur les 2 chevrons

Display Parameter Address



Paramètre

Push

Appuyer

Display contents of Parameters

Valeur paramètre

Push till Display (Password [P01] = 5)



Appuyer jusqu'à l'affichage (Mot de passe [P01] = 5

Push

Appuyer

Display Parameter Address



Addresse du paramètre

Push

Appuyer

Display desired Temperature

Affichage de température de consigne

Push

Appuyer

Display Address Defrost break

Addresse intervalle de dégivrage

Push

Appuyer

Display Address Defrost duration



Adresse durée de dégivrage

Push

Appuyer

Display Address Humidity

Affichage addresse humidité

Changing Temperature setting / Modification de la Température de consigne

Display Address Temperature setting

Adresse T° de consigne

Push



Appuyer

Display update Temperature setting e.g.

Affichage actuel température de consigne par exp.

Push for selecting of the wanted Temperature setting



Pour sélectionner la température de consigne souhaitée appuyer sur chevron

Display of the wanted Temperature setting e.g.

Affichage T° de consigne souhaitée

Changing Defrost cycle / Modification de l´intervalle entre 2 dégivrages

Display Address Defrost cycle



Adresse intervalle de dégivrage

Push

Appuyer

Display update Defrost cycle (h) e.g.



Intervalle actuel

Push for selecting the Defrost cycle



Pour sélectionner l'intervalle souhaité du dégivrage appuyer sur le chevron

Display of the wanted Defrost cycle e.g.



Affichage du l'Intervalle de dégivrage souhaité

Changing Defrost time / Modification de la durée du dégivrage

Display Address Defrost time

Addresse durée dégivrage

Push

Appuyer

Display update Defrost time e.g.

Durée du dégivrage actuelle

Push for selecting the Defrost time



Pour sélectionner la durée souhaitée de dégivrage appuyer

Display of the wanted Defrost time e.g.



Affichage de la durée de dégivrage souhaitée par exp.

Changing of the wanted Humidity / Modification de l´hyrgrométrie

Display Address Humidity

Adresse hygrométrie

Push

Appuyer

Display update Humidity



Affichage de l'hygrométrie actuelle

Push for selecting the wanted Humidity



Pour sélectionner l'hygrométrie souhaitée appuyer

Display of the wanted Humidity



Affichage de l'hygrométrie souhaitée

Nr. 0057 0041 01/06 • Right reserved to make technical changes! / Sous réserves de modifications techniques!